

EFIX F7+ GNSS

GUIDA PER L'UTENTE



Rilievo e ingegneria | Febbraio 2022

Dai geometri, per i geometri

Indice dei contenuti

Indice	2
Prefazione	5
Diritto d'autore	5 Avvertenze
di sicurezza	.5
1 Introduzione6	6
1.1 Informazioni sulla sicurezza	6
1.1.1 Avvertenze e precauzioni	6
1.2 Norme e sicurezza	6
1.2.1 Uso e cura	7
1.3 Supporto tecnico	7
1.4 Esclusione di responsabilità	7
1.5 I tuoi commenti	7
2 Introduzione a F7+8	
2.1 Informazioni sul ricevitore.	
2.2 Parti del ricevitore	8
2.2.1 Pannello frontale	8
2.2.2 Porte del ricevitore	10
2.3 Batterie e alimentazione	11
2.3.1 Batterie integrate	11
2.3.2 Caricamento della batteria.	11
2.3.3 Batteria sicura	11
2.3.4 Alimentazione esterna.	12
2.4 Accessori di base per la fornitura del prodotto	13
2.4.1 Kit base Fornitura di base	13
2.4.2 Kit Rover di base	14
2.5 Connessione a un computer da ufficio	15
2.6 Connessione a un controller	16
2.6.1 Connessione tramite Wi-Fi con il software eField	16
2.6.2 Connessione tramite Bluetooth con il software eField	18
2.7 Scaricamento dei dati registrati	19
2.7.1 Scaricamento FTP.	20
2.7.2 Scaricamento del server Web	
2.7.3 Scaricamento USB.	
3 Installazione e funzionamento dell'apparecchiatura	24

3.1 Impostazione della stazione base di post-elaborazione.	
3.2 Configurazione della stazione rover in tempo reale	26
3.3 Lavorare con la compensazione dell'inclinazione.	27
3.3.1 Fasi operative	27
3.3.2 Note sull'utilizzo della misurazione dell'inclinazione	
4 Configurazione tramite un browser Web.	. 31
5.1 Menu di stato	32
5.1.1 Sottomenu Posizione.	
5.1.2 Sottomenu Attività. 33	5.1.3
Sottomenu Google Map	4
5.2 Menu Satelliti.	34
5.2.1 Sottomenu Tabella di tracciamento	34
5.2.2 Informazioni di tracciamento. Sottomenu Tabella.	
5.2.3 Sottomenu di tracciamento del cielo	35
5.2.4 Sottomenu Attivazione Satellite	
5.3 Menu di configurazione del ricevitore	
5.3.1 Descrizione	
5.3.2 Sottomenu Configurazione Antenna	37
5.3.3 Sottomenu Impostazioni stazione di riferimento	
5.3.4 Sottomenu di ripristino del ricevitore	
5.3.5 Sottomenu Lingue.	
5.3.6 Sottomenu Gestione utenti.	40
5.3.7 Interruttore funzione USB.	40
5.3.8 Impostazioni HCPPP	47
5.4 Menu Registrazione Dati	47
5.4.1 Sottomenu Impostazioni registro	47
5.4.2 Sottomenu Impostazioni FTP Push	
5.4.3 Sottomenu registro push FTP.	
5.4.4 Sottomenu Download dati.	51
5.5 Menu Impostazioni IO	52
5.5.1 Sottomenu Impostazioni IO.	52 5.6 Menu
Impostazioni Modulo	60
5.6.1 Descrizione Sottomenu	60
5.6.2 Sottomenu WiFi	60
5.6.3 Sottomenu Impostazioni Bluetooth	61
5.6.4 Sottomenu Impostazioni radio	61
5.7 Menù Firmware	
5.7.1 Sottomenu Informazioni Firmware	63

EFIX

5.7.2 Sottomenu Versione Hardware.	63
5.7.3 Sottomenu del file di configurazione	63
5.7.4 Sottomenu di download del registro di sistema	64
5.7.5 Sottomenu Registro utente.	64 5.7.6
Sottomenu Aggiornamento firmware	
5.7.7 Sottomenu di aggiornamento della scheda GNSS.	65
5.7.8 Sottomenu Registrazione GNSS	65



Prefazione

Copyright

Diritto d'autore 2020-2021

EFIX | EFIX Geomatics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. EFIX è un marchio registrato di EFIX Geomatics Co., Ltd. Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Marchi

Tutti i nomi di prodotti e marchi menzionati in questa pubblicazione sono marchi dei rispettivi proprietari. titolari.

Avvertenze di sicurezza

Il Global Positioning System (GPS) è gestito dal governo degli Stati Uniti, che è l'unico responsabile dell'accuratezza e della manutenzione della rete GPS. L'accuratezza può anche essere influenzato dalla scarsa geometria dei satelliti e da ostacoli quali edifici e fitta vegetazione.

1 Introduzione

Il ricevitore GNSS F7+ rimuove le barriere alla portabilità senza sacrificare le prestazioni. Dotato di tecnologia GNSS completa, offre il miglior tracciamento del segnale GNSS della categoria anche in condizioni difficili ambiente, consentendo il rilevamento GNSS oltre i soliti vincoli. Il GNSS F7+ incorpora le ultime innovazioni come un modulo inerziale (IMU) che fornisce una compensazione automatica dell'inclinazione del palo in un design molto compatto. Inoltre F7+ integra una radio interna TX/RX da 1 W per garantire può essere utilizzata sia come stazione base che come stazione rover e fornisce ai clienti una soluzione migliore.

1.1 Informazioni sulla sicurezza

1.1.1 Avvertenze e precauzioni

L'assenza di avvisi specifici non significa che non vi siano rischi per la sicurezza.

Le informazioni di Avvertenza o Attenzione hanno lo scopo di ridurre al minimo il rischio di lesioni personali e/o danni all'apparecchiatura.



ATTENZIONE - Un avviso ti avvisa di un potenziale utilizzo improprio o di un'impostazione errata del attrezzatura.



ATTENZIONE - Un messaggio di Attenzione avvisa di un possibile rischio di gravi lesioni personali e/o di danni all'apparecchiatura.

1.2 Norme e sicurezza

I ricevitori contengono un modem wireless integrato per la comunicazione del segnale tramite Bluetooth® tecnologia wireless o tramite collegamento dati di comunicazione esterno. Le normative relative all'uso del modem wireless variano notevolmente da paese a paese. In alcuni paesi, l'unità può essere utilizzato senza ottenere una licenza per l'utente finale. Tuttavia, in alcuni paesi, il sono richieste autorizzazioni amministrative. Per informazioni sulla licenza, consultare il rivenditore locale. Il Bluetooth® funziona su bande senza licenza.

Prima di utilizzare un ricevitore GNSS F7+, determinare se nel proprio Paese è richiesta un'autorizzazione o una licenza per utilizzare l'unità. È responsabilità dell'utente finale ottenere un permesso o una licenza per l'operatore del ricevitore per la posizione o il Paese di utilizzo.

1.2.1 Uso e cura

Questo ricevitore è progettato per resistere alle difficili condizioni ambientali che si verificano solitamente sul campo. Tuttavia, il ricevitore è un'apparecchiatura elettronica ad alta precisione e deve essere trattato con ragionevole cura.



ATTENZIONE - Utilizzare o conservare il ricevitore al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato causerà danni irreversibili.

1.3 Supporto tecnico

In caso di problemi e se non si riescono a trovare le informazioni necessarie in questo manuale o sul sito web EFIX (<u>www.efix-geo.com</u>), <u>contattare il rivenditore EFIX locale presso il quale sono stati acquistati i ricevitori</u>.

Se hai bisogno di contattare il supporto tecnico EFIX, contattaci via email (support@efixgeo.com) o Skype (support@efix-geo.com).

1.4 Esclusione di responsabilità

Prima di utilizzare il ricevitore, assicurarsi di aver letto e compreso questa Guida per l'utente, nonché le informazioni di sicurezza. EFIX non si assume alcuna responsabilità per l'uso errato da parte degli utenti e per le perdite subite a causa della comprensione errata di questa Guida per l'utente. Tuttavia, EFIX si riserva il diritto di aggiornare e ottimizzare regolarmente i contenuti di questa guida. Si prega di contattare il tuo rivenditore EFIX locale per nuove informazioni.

1.5 I tuoi commenti

Il tuo feedback su questa guida utente ci aiuterà a migliorarla nelle revisioni future. Invia i tuoi commenti via email a support@ efix-geo.com._____



2 Introduzione a F7+

2.1 Informazioni sul ricevitore

Il nuovo ricevitore GNSS F7+ offre la tecnologia IMU-RTK integrata per fornire una soluzione robusta e posizionamento GNSS accurato in qualsiasi circostanza. A differenza del GNSS standard basato su MEMS ricevitori, I'F7+ GNSS IMU-RTK combina il motore GNSS RTK all'avanguardia, la calibrazione senza sensore IMU professionale e capacità di tracciamento GNSS avanzate. I progetti di indagine sono ottenuto con elevata produttività e affidabilità, superando i confini del GNSS convenzionale Rilievo RTK.

Il ricevitore può essere utilizzato come parte di un sistema RTK GNSS con il software EFIX eField. Inoltre, l'utente può scaricare i dati GNSS registrati nella memoria interna del ricevitore a un computer.

Per configurare il ricevitore per l'esecuzione di un'ampia gamma di funzioni, è possibile utilizzare il Web interfaccia collegando il ricevitore al PC o allo smartphone tramite Wi-Fi.

2.2 Parti del ricevitore

I comandi operativi sono tutti posizionati sul pannello frontale. Le porte seriali e i connettori sono situato nella parte inferiore dell'unità.

2.2.1 Pannello frontale

La figura seguente mostra una vista frontale del ricevitore.





Il pannello frontale contiene quattro LED indicatori e due pulsanti.



Nome	Descrizione		
LED di correzione (verde)	• Indica se il ricevitore è		
	trasmissione/ricezione di dati differenziali.		
	• II LED verde lampeggia una volta al secondo quando		
	Come stazione base: trasmissione riuscita		
	dati differenziali.		
	Come stazione Rover: ricezione con successo		
	dati differenziali dalla stazione base.		
LED satellitare (blu)	Mostra il numero di satelliti che il ricevitore		
	ha tracciato.		
	Quando il ricevitore sta cercando i satelliti, il blu		
	II LED lampeggia una volta ogni 5 secondi.		
	Quando il ricevitore ha tracciato N satelliti, il blu		
	II LED lampeggerà N volte ogni 5 secondi.		
LED statico (giallo)	Flash indica che l'elettricità statica è attiva.		
LED di alimentazione (rosso)	• In condizioni normali la spia di alimentazione è rossa		
	• La spia di alimentazione diventa arancione durante la ricarica		
	 La spia di alimentazione diventa verde quando la carica è completa 		
Pulsante funzione	Tenere premuto questo pulsante per 10 secondi per accendere		
	oppure disattivare la modalità statica.		



Pulsante di accensione	Funziona come pulsante di accensione		
	Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per accendere		
	oppure spegnere il ricevitore.		
	Tenere premuto il tasto Fn e premere questo tasto per 5 volte		
	continuamente per resettare la scheda madre.		

2.2.2 Porte del ricevitore

Le porte del ricevitore contengono un connettore per antenna radio TNC, una porta di comunicazione e alimentazione, un inserto filettato 5/8-11 e una targhetta identificativa.



Porta	Nome	Descrizione
C Type-C	USB di tipo C porta	 Questa porta è un connettore USB Type-C che supporta le comunicazioni USB. Gli utenti possono utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione con il sistema per scaricare i dati registrati a un computer.





Antenna radio connettore Collegare un'antenna radio alla radio interna del il ricevitore. E questo connettore non viene utilizzato se stai utilizzando una radio esterna.

2.3 Batterie e alimentazione

2.3.1 Batterie integrate

Il ricevitore è dotato di due batterie agli ioni di litio ricaricabili da 6800 mAh integrate.

2.3.2 Caricamento della batteria

La batteria ricaricabile agli ioni di litio viene fornita parzialmente carica. Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Caricare tramite porta USB Type-C.



ATTENZIONE – Caricare e utilizzare la batteria ricaricabile agli ioni di litio solo in condizioni rigorose. conformemente alle istruzioni. La carica o l'utilizzo della batteria in apparecchiature non autorizzate può causare un'esplosione o un incendio e può causare lesioni personali e/o danni alle apparecchiature.

Per prevenire lesioni o danni:

- ÿ Non caricare o utilizzare la batteria se sembra danneggiata o presenta perdite.
- ÿ Caricare la batteria agli ioni di litio solo in un prodotto EFIX che è specificato per caricarla. Assicurarsi seguire tutte le istruzioni fornite con il caricabatteria.
- ÿ Interrompere la carica di una batteria che emana calore estremo o un odore di bruciato.
- ÿ Utilizzare la batteria solo in apparecchiature EFIX specificatamente predisposte per il suo utilizzo.
- ÿ Utilizzare la batteria solo per l'uso previsto e secondo le istruzioni riportate nella confezione del prodotto. documentazione.

2.3.3 Batteria sicura

ATTENZIONE – Non danneggiare la batteria ricaricabile agli ioni di litio. Una batteria danneggiata può causare un'esplosione o un incendio e può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

Per prevenire lesioni o danni:



ÿ Non esporre la batteria al fuoco, alle alte temperature o alla luce solare diretta.

- ÿ Non immergere la batteria in acqua.
- ÿ Non far cadere o perforare la batteria.

2.3.4 Alimentazione esterna

Fornire alimentazione esterna al ricevitore tramite cavo USB Type-C + adattatore di alimentazione.

L'adattatore di alimentazione si collega all'alimentazione CA da 100-240 V, la porta di uscita dell'alimentazione L'adattatore si collega tramite cavo USB Type-C.





2.4 Accessori di base per la fornitura del prodotto

2.4.1 Kit base Fornitura di base

Articolo	Immagine
Ricevitore GNSS C5	
Antenna a barra UHF (410-470 MHz)	
USB di tipo C	
Adattatore per tricuspide	
Nastro HI	
Tricuspide con piombo ottico	
Palo di prolunga	
Strumento HI ausiliario	
Montaggio su palo	





2.4.2 Kit Rover Fornitura di base

Articolo	Immagine
Ricevitore GNSS C5	EFix
Antenna a barra UHF (410-470 MHz)	
USB di tipo C	
Palo da tiro da 2 m con borsa	
Strumento HI ausiliario	





2.5 Connessione a un computer da ufficio

Il ricevitore può essere collegato a un computer da ufficio tramite un eField USB Type-C. Prima di collegarti al computer da ufficio, assicurati che il ricevitore sia acceso.

La figura seguente mostra come connettersi al computer per il trasferimento seriale di dati o impostazioni:



2.6 Connessione a un controller

2.6.1 Connessione tramite Wi-Fi con il software eField

Accendi il controller ÿ esegui eField ÿ vai al menu principale Config ÿ tocca Connetti.

Nella schermata Connetti, seleziona EFIX per il campo Produzione, F7+ per il campo Tipo di dispositivo, WIFI per Campo Tipo di connessione.

GNSS		Periphe	eral
Current Device	Bluetoo 326970	oth:GNSS- 17	
Device Type	RTK		
Connection Type	Bluetoo	oth	4
Bluetooth	GNSS	3269707	*
Antenna Type	F7		Ť
Auto Connect		Ye	S
Connected	to recei	iver!	
o Disconn	nect	🔗 Con	nect

Tocca l'icona Wireless Lan sul lato destro per selezionare l'hot spot ÿ Accendi il modulo WiFi

tramite l'interruttore in alto ÿ seleziona il dispositivo di destinazione nell'elenco.

Introduzione a F7+

	WLAN			
WLA	WLAN			
=- ''A	GNSS-3269707 Connatited			
	HC-Guest Solv d			
	DIRECT-TCDESKTOP-SOIE3P			
	HC-office			
	nubia 211 mini			
	GNSS-3000215			
9a	beyond-huang			
;;-1	GNSS-9999946			
911,	GNSS-3999001			
9a	H920-3257185			
9a	GNSS-3000210			
	LORA_ceshl			

Tocca **Connetti** per collegarti all'hot spot. Se è la prima volta che ti connetti a questo hot spot, l'utente può digitare nella password.

GNSS-3269707	Connect
Advanced Options	

Suggerimento: la chiave Wi-Fi del ricevitore è 12345678 per impostazione predefinita.

Tocca il pulsante **Connetti** per stabilire la connessione.

← D	evice connection		< 3a	ldxf-Connect
GNSS	Perip	heral	GNSS	Peripheral
Last device	Simulation:		Current Device	WiFi:GNSS-3269707
Connection type	Bluetooth	- A	Connected	successful!
Bluetooth	GNSS-3269707	*	+	
Antenna type	F7+	T	4 100%	100/100
Auto connect	NO			UK
Receiver di	sconnected.		Connected t	o receiver!
¢⇒ Disconr	nect 🥜 Co	onnect	d ^o Disconn	ect 🥜 Connect

2.6.2 Connessione tramite Bluetooth con il software eField

Accendi il controller ÿ esegui eField ÿ vai al menu principale Config ÿ tocca Connetti.

Nella schermata *Connetti*, selezionare EFIX per il campo *Produzione*, **F7+** per il campo *Tipo di dispositivo*, **Bluetooth** per il campo *Tipo di connessione*.

GNSS	Per	ipheral
Last device	Simulation:	
Device type	RTK	4
Connection type	Bluetooth	
Bluetooth	GNSS-3269707	*
Antenna type	F7+	Ť
Auto connect	No	
Receiver dis	sconnected.	

Tocca Bluetooth Manager e attiva la funzione Bluetooth per cercare il dispositivo Bluetooth

intorno ÿ seleziona il dispositivo di destinazione nell'elenco ÿ tocca il pulsante Indietro ÿ seleziona il dispositivo di destinazione in l'elenco dei gestori Bluetooth.



← Bluetooth			
Paired Devices	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	∠ 3ddvf-(Connect
GNSS-3269707	\odot		Connect
GNSS-3204669	\odot		Peripheral
¥ GNSS-1020780	\odot	Current Blueto	ooth:GNSS-
* GNSS-1045014	۲	Paired Bluetoot	h Device
∦ GNSS-1021799	۲	GNSS-1042873 34:B1:F7:E1:6D:E	6
GNSS-3279548	۲	CNSS-2260707	
Available Devices		B4:BC:7C:2E:89:4	5
□ 小米手机		A GNSS-3315407	
DESKTOP-60IE3PT		D4:F5:13:0D:47:14	4
DESKTOP-HP7RSJP		Bluetooth	n Manager
DESKTOP-GSBM70J			
🗌 891758263的Redmi 9A		Connected to rece	eiver!
🖾 GNSS-9999946		ø [⇔] Disconnect	∂ Connect

Tocca il pulsante Connetti per stabilire la connessione.

← р	evice connection		÷ :	3ddxf-C	onnect
GNSS	Perij	oheral	GNSS		Peripheral
Last device	Simulation:		Current Device	Bluetoc 326970	oth:GNSS- 17
Device type	RTK	4	Promp	t	
Connection type	Bluetooth	4	Connect	ed succes	ssful!
Bluetooth	GNSS-3269707	*	E		
Antenna type	F7+	Ť	A 100%		100/100
Auto connect	No		4	OF	< Contract of the second se
Receiver dis	sconnected.		Connected	d to recei	iver!
ø ° Disconr	nect 🥜 C	onnect	<i>ø</i> '≎ Discol	nnect	∂ Connect

2.7 Download dei dati registrati

La registrazione dei dati comporta la raccolta di dati di misurazione GNSS per un periodo in un punto statico o punti, e successiva post-elaborazione delle informazioni per calcolare accuratamente la linea di base informazioni. La registrazione dei dati tramite ricevitori richiede l'accesso a un post-processing GNSS idoneo



Introduzione a F7+

software come eOffice Software.

2.7.1 Scaricamento FTP

Le procedure per scaricare i dati registrati tramite FTP sono le seguenti:

(1) Accendere il ricevitore, cercare la rete Wi-Fi nel computer e connettersi.

(2) Dopo la connessione riuscita, aprire il file manager sul computer e immettere "ftp:\\192.168.1.1" nella casella dell'indirizzo.



(3) Inserire nome utente e password, il nome utente e la password predefiniti sono "ftp".

Log On	As	×	<
9	Either the serv	rer does not allow anonymous logins or the e-mail address was not accep	ote
	FTP server:	192.168.1.1	
	User name:	ftp ~	
	Password:	•••	
	After you log	on, you can add this server to your Favorites and return to it easily.	
A	FTP does not server. To pro	encrypt or encode passwords or data before sending them to the otect the security of your passwords and data, use WebDAV instead.	
	Log on <u>a</u> nd	onymously Save password	

(4) Fai doppio clic sulla cartella "repo_receiver SN" (prendi 3225804 come esempio), vedrai 9 cartelle. La cartella "push_log" è usata per salvare i file di registro, e le altre 8 cartelle rappresentano





(5) Fai doppio clic sulla cartella che hai configurato per memorizzare i dati statici, vedrai il

cartella/e creata/e automaticamente dal sistema F7+ e denominata in base alla data decisa dall'ora GPS quando si inizia a registrare i dati.



(6) Selezionare la cartella di destinazione e fare doppio clic su di essa, due cartelle denominate come dati diversi

Verranno visualizzati i formati (hcn e rinex).



(7) Seleziona il formato dati che hai configurato per salvare i dati statici, troverai i dati statici dati grezzi.



Note: Per i file hcn, il nome del file è rappresentato come XXXXXDDDNN, dove XXXXXX è il SN del ricevitore, DDD è il

giorno dell'anno e NN è la sessione di registrazione.

ATTENZIONE – I dati statici verranno salvati nella prima sessione di registrazione, "record_1"

cartella, per impostazione predefinita. I vecchi file verranno eliminati se lo spazio di archiviazione è pieno. Se si configura di non

Elimina automaticamente i vecchi file Quando la memoria è bassa, il ricevitore interromperà la registrazione dei dati.



2.7.2 Scaricamento del server Web

Le procedure di download dei dati registrati tramite server web fanno riferimento a 5.4.4 Dati Scarica il sottomenu.

2.7.3 Scaricamento USB

Le procedure per scaricare i dati registrati nel ricevitore sono le seguenti:

(1) Accendere il ricevitore e collegarlo a un computer tramite eField Type-C. Dopo l'

Una volta stabilita la connessione, sul computer apparirà un disco rimovibile denominato Numero di serie (SN) del ricevitore.



(2) Fare doppio clic sul disco rimovibile e vedrai la cartella denominata "repo".



(3) Fai doppio clic su questa cartella, vedrai 9 cartelle. La cartella "push_log" viene utilizzata per salvare il

file di registro e le altre 8 cartelle rappresentano diverse sessioni di registrazione e vengono utilizzate per l'archiviazione dati statici.



(4) Fai doppio clic sulla cartella che hai configurato per memorizzare i dati statici, vedrai il cartella/e creata/e automaticamente dal sistema F7+ e denominata in base alla data decisa da Ora GPS in cui si inizia a registrare i dati.





(5) Selezionare la cartella di destinazione e fare doppio clic su di essa, quindi verranno visualizzate due cartelle

denominate con formati dati diversi (hcn e rinex).



(6) Seleziona il formato dati che hai configurato per salvare i dati statici, troverai il dati grezzi statici.

3225804227C.HCN

Suggerimento: per i file hcn, il nome del file è rappresentato come XXXXXDDDNN, dove XXXXX è il

SN del ricevitore, DDD è il giorno dell'anno e NN è la sessione di registrazione.

ATTENZIONE – I dati statici saranno salvati nella prima sessione di registrazione, la cartella "record_1", per impostazione predefinita. I vecchi file saranno eliminati se lo spazio di archiviazione è pieno. Se si configura di non eliminare automaticamente i vecchi file quando la memoria è bassa, il ricevitore interromperà la registrazione dei dati.



3 Installazione e funzionamento dell'attrezzatura

3.1 Configurazione della stazione base di post-elaborazione

Per ottenere buone prestazioni, si consigliano le seguenti linee guida per l'installazione della stazione base:

Componenti:



NO.	Nome
UN	Ricevitore GNSS F7+
В	Asta di prolunga (30 cm)
С	Adattatore per tricuspide
D	Tribrach con Opti
e	Treppiede in alluminio
F	Strumento HI ausiliario



Passaggi:

- (1) Posizionare il treppiede nella posizione desiderata, centrarlo e livellarlo approssimativamente.
- (2) Posizionare e bloccare il basamento sul treppiede.
- (3) Avvitare il ricevitore sul tricuspide.
- (4) Centrare e livellare il ricevitore in modo più preciso.
- (5) Se necessario, collegare il ricevitore alla batteria esterna utilizzando il cavo USB Type-C.
- (6) Accendere il ricevitore premendo il pulsante di accensione per 3 s.
- (7) Misurare l'altezza dell'antenna utilizzando il nastro HI e lo strumento HI ausiliario.
- (8) Premere il pulsante funzione per selezionare Dati per avviare la registrazione statica raw.

Se lavori con un titolare del trattamento dei dati:

- (9) Accendere il controller dati e collegarlo al ricevitore.
- (10) Utilizzare il software per configurare il ricevitore in modalità statica.



3.2 Configurazione della stazione rover in tempo reale

Per ottenere buone prestazioni, si raccomandano le seguenti linee guida per l'installazione della stazione rover:

Componenti



NO.	Nome
UN	Ricevitore GNSS F7+
В	Antenna a frusta UHF
С	Palo da tiro da 2 m con borsa

Passaggi:

- (1) Collegare l'antenna a frusta UHF al ricevitore.
- (2) Avvitare il ricevitore al palo.
- (3) Accendere il ricevitore premendo il pulsante di accensione per 3 s.
- (4) Accendere il controller dati e collegarlo al ricevitore.
- (5) Utilizzare il software per configurare il ricevitore in modalità rover.
- (6) Centrare e livellare il ricevitore in modo più preciso.
- (7) Utilizzare il software per avviare il sondaggio.

3.3 Lavorare con la compensazione dell'inclinazione

3.3.1 Fasi operative

(1) Apri eField-> Tocca Sondaggio PT-> Tocca	per attivare la misurazione dell'inclinazione.
~	†
55 Name	0
Code text	
Antenna j2 000	
Method Topogl'aph	
Locai N/E N 3449407 E 527460.0 H 37.405m	2 /H .628m 110m

40 40/41 Fhc H0.024 V0.050



(2) Agitare secondo le procedure nell'interfaccia per eseguire l'inizializzazione.



(3) Questa icona < apparirà quando l'inizializzazione avrà esito positivo.

Name 8 Code text Antenna 2.000 Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22' 42.9491333" Azimuth 051°19' 53.8353218"	Name a Code text Antenna 2.000 Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22' 42.9491333" Azimuth 051°19' 53.8353218"		÷	\$	•
Code text Antenna 2.000 Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22' 42.9491333" Azimuth 051°19' 53.8353218"	Code text Antenna 2.000 Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22' 42.9491333" Azimuth 051°19' 53.8353218"		Name 8		0
Antenna T2.000 Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22' 42.9491333" Azimuth 051°19' 53.8353218"	Antenna 2.000 Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22' 42.9491333° Azimuth 051°19' 53.8353218°		Code text		T
Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22' 42.9491333" Azimuth 051°19' 53.8353218"	Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22 ' 42.9491333" Azimuth 051°19 ' 53.8353218"		Antenna 72.000		
			Method Topographic PT Local N/E/H N 3449407.631m E 527460.017m H 37.444m Vertical angle 000°22' 42.94 Azimuth 051°19' 53.83	91333° 53218°	
•			40% 8 44/45	6	8
 ₩ 40% 80; 44/45 ₩ 40% 80; 44/45 		1) Incorioci il nome o l'ontonn		il nunte	warrè recedte e memoriz
Alexanizzi il nomo o l'antonna, quindi tocca	A0% (2) 44/45 Fix H0.032 V0.069			ii punt	
A0% ☆ 44/45 Fix H0.032 V0.069 Inserisci il nome e l'antenna, quindi tocca	40% (8) 44/45 Fix H0.032 V0.069 4) Inserisci il nome e l'antenna, quindi tocca il punto verrà raccolto e memorizza	ounti automaticamente.			



(5) Quando questa icona

appare, il testo mostrerà "L'inclinazione non è disponibile, per favore

"misura in allineamento" nella parte inferiore dell'interfaccia.

2



(6) Tocca er per chiudere la compensazione dell'inclinazione.

3.3.2 Note sull'utilizzo della misurazione dell'inclinazione

1. All'inizio dell'inizializzazione, l'altezza del palo dello strumento dovrebbe essere la stessa di quell'altezza dell'antenna nel software.

 Nel processo di misurazione dell'inclinazione, se il controller mostra che "L'inclinazione non è disponibile, misura in allineamento" (rosso), agitare leggermente l'RTK da sinistra a destra o da dietro in avanti finché

il promemoria scompare.

3. Il controller visualizzerà il messaggio "L'inclinazione non è disponibile, misurare l'allineamento" quando il ricevitore rimane fermo per oltre 30 secondi o il palo colpisce violentemente il terreno.

4. Il palo non può essere scosso quando si raccoglie il punto.

5. Il ricevitore non può essere spostato in cerchio in una direzione per più di 360 gradi.

se il ricevitore è stato ruotato di 360 gradi, deve essere ruotato nel senso opposto

direzione per riprendersi di nuovo.

6. È richiesta l'inizializzazione:

ÿ quando l'RTK viene acceso ogni volta;



- ÿ quando il modulo IMU viene acceso ogni volta;
- ÿ quando il ricevitore smette di funzionare;
- ÿ quando il palo è inclinato di oltre 65 gradi;
- ÿ quando il ricevitore è fermo per più di 10 minuti;
- ÿ quando l'RTK ruota troppo velocemente sul palo corrispondente (2 giri al secondo);
- ÿ quando il palo colpisce violentemente il terreno.



4 Configurazione tramite un browser Web

Browser supportati:

- Il mio account Google
- Microsoft Internet Explorer•R versione 10 o superiore

Per connettersi al ricevitore tramite un browser web:

- 1. Attivare il Wi-Fi del ricevitore.
- 2. Cerca la rete wireless denominata GNSS-XXXXXXX (il SN del tuo ricevitore) sul tuo computer e quindi stabilire la connessione.
- Dopo aver stabilito con successo la connessione tra il computer e il ricevitore, immettere l'IP indirizzo (192.168.1.1) del destinatario nella barra degli indirizzi del browser web sul tuo computer:



4. Il browser web ti chiede di inserire un account di accesso e una password:



L'account di accesso predefinito per il destinatario è:

- ÿ Account di accesso: admin
- ÿ Parola d'ordine: parola d'ordine

Nota : seleziona l'opzione Ricordami , quindi il browser ricorderà l'account di accesso e

Password inserita.



5. Una volta effettuato l'accesso, la pagina web appare come segue:

EFI		SN:3269707 English ~
Status	Position ×	
Position	Position	DOP
Activity Google Map	Latitude: 31'957.37567445'(North) Longitude: 12'1'17'16 82551407'(East) Height: 34.505 Type: Single	PDOP: 1.287850 HDOP: 0.650667 VDOP: 1.111285 TDOP: 0.738674
	Satellite Used: 30Total GPS(9): 3,4,16,22,26,27,29,31,32 GLONASS(8): 3,4,5,14,15,17,23,24 BDS(7): 6,7,9,16,25,39,40 GAULED(6): 1,4,14,19,21,31	Satellites Tracked: 48Total GPS(9): 3,4,16,22,26,27,29,31,32 GLONASS(8): 3,4,5,14,15,17,23,24 BDS(25): 1,2,3,4,6,5,7,9,10,11,12,14,16,23,24,25,32,33,34,39,40,41,44,59,60 GALLE ROLF: 1,14,14,22,13,12
Satellites	SBAS(0):	SBAS(0):
Receiver Configuratio	n:	
Data Recording	Receiver Clock	
I/O Settings	GPS Week: 2143	
Network Setting	GPS Seconds: 191444	
Module Setting		
Firmware		

Questa pagina web mostra i menu di configurazione sulla sinistra della finestra del browser e impostazione sulla destra. Ogni menu di configurazione contiene i relativi sottomenu per configurare il ricevitore e monitor delle prestazioni del ricevitore.

In questo capitolo vengono descritti i singoli menu di configurazione.

Per visualizzare la pagina web in un'altra lingua, selezionare il nome della lingua corrispondente dall'elenco elenco a discesa nell'angolo in alto a destra della pagina web.

Attualmente sono disponibili sei lingue:



5.1 Menu di stato

Questo menu fornisce un collegamento rapido per rivedere le informazioni sulla posizione del ricevitore, i satelliti tracciati,



tempo di esecuzione, stato attuale del registro dati, uscite correnti, memoria disponibile e altro ancora.

5.1.1 Sottomenu Posizione

Questa pagina mostra le informazioni sulla posizione rilevante della soluzione di posizione del ricevitore che

compresa la posizione, i valori DOP, i satelliti utilizzati e tracciati e l'orologio del ricevitore

informazioni.

Position		DOP	
Latitude:	31°9'57.34872476"(North)	F	DOP: 1.328485
Longitude:	121°17'16.92238566"(East)	H	DOP: 0.641613
Height:	38.955	N	DOP: 1.163274
Type:	Single	1	DOP: 0.877797
GALILEO(5): SBAS(0):	7,13,19,26,33	GALILEO(5) SBAS(0)	7,13,19,26,33
Receiver Clock			
GPS Week:	2118		
GPS Seconds:	283368		

5.1.2 Sottomenu Attività

Elenca diversi elementi importanti per aiutarti a capire come viene utilizzato il ricevitore e le sue attuali condizioni operative. Gli elementi includono le identità dei satelliti attualmente tracciati, interni e tasso di utilizzo dell'archiviazione esterna, per quanto tempo il ricevitore è stato operativo, stato del batteria interna, stato della fonte di alimentazione. Con queste informazioni, è facile dire esattamente cosa funzioni che il ricevitore sta eseguendo:

atennes frack.	Selocal	Activity status		
GPS(8):	2,5,6,7,13,15,29,30	Current Time:	2020-08-12 06:4	3:06 (UTC)
GLONASS(5):	1,2,17,23,24	Operation Duration:	00-00-00 00:32:4	15
BDS(21):	1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,16,19,20,22,29,30,35,38,39,59,60	Internal Storage:	2.59%	175MB/6750MB
GALILEO(5):	7,13,19,26,33	External Storage:	0%	Disconnected
SBAS(0).		External Power:	Connected	
		Battery:	82%	



5.1.3 Sottomenu di Google Map



Tocca questo sottomenu per visualizzare la posizione del ricevitore su Google Map.

5.2 Menu Satelliti

Utilizzare il menu Satelliti per visualizzare i dettagli del tracciamento satellitare e abilitare/disabilitare le costellazioni GPS,

GLONASS, BDS e Galileo. Questi menu includono visualizzazioni tabulari e grafiche per fornire

tutte le informazioni necessarie sullo stato del tracciamento satellitare.



5.2.1 Sottomenu Tabella di monitoraggio

Fornisce lo stato generale dei satelliti tracciati, come l'ID del satellite, il tipo di satellite, l'angolo di assetto, l'angolo di azimut, L1 SNR, L2 SNR, L5 SNR e lo stato di abilitazione/disabilitazione di ciascuno di essi.



Configurazione tramite un browser Web

SV	Type	Elevation Angle	Azimuth Angle	11 SNP	12 SNP	15 SNR	Enabled
	iype	Clevelon Angle		LT SHK	C2 34R	0.000	Liabed
2	GPS	53	332	45.660	36.420	0.000	Yes
5	GPS	47	258	48.280	34.340	0.000	Yes
0	GPS	51	59	46.480	39.220	47.300	Yes
9	GPS	32	55	42.130	33.920	44.300	Yes
12	GPS	25	265	44.080	34.830	0.000	Yes
17	GPS	30	148	44.390	33.470	0.000	Yes
19	GPS	45	147	44.230	34.510	0.000	Yes
25	GPS	10	303	37.660	31.190	39.240	Yes
4	GLONASS	42	28	46.520	47.890	0.000	Yes
5	GLONASS	81	230	47.930	51.230	0.000	Yes
19	GLONASS	51	99	35.050	46.220	0.000	Yes
20	GLONASS	50	349	40.390	50.220	0.000	Yes
1	BDS	48	146	42.080	42.740	43.530	Yes
2	BDS	36	236	37.350	40.800	40.080	No
3	BDS	52	200	43.130	42.120	44.200	Yes
4	BDS	35	122	37.550	38.470	40.850	Yes
5	BDS	15	256	33.570	35.130	34.650	No
6	BDS	40	179	38.970	38.900	41.820	Yes
7	BDS	11	195	31.640	31.010	35.650	No
8	BDS	61	15	44.190	44.860	46.650	Yes
9	BDS	20	191	36.140	35.200	36.780	Yes
10	BDS	17	217	33.330	34.840	35.540	No
13	BDS	52	331	44.300	42.940	45.260	Yes
4	GALILEO	26	203	37.790	40.350	34.420	Yes
12	GALILEO	54	335	41.650	43.420	39.840	No
19	GALILEO	73	132	39.940	42 290	39 230	Yes

5.2.2 Informazioni di tracciamento. Sottomenu della tabella

La figura seguente è un esempio di pagina di diagramma di traccia satellitare. Gli utenti possono determinare il tipi di satellite e il corrispondente SNR delle portanti a banda L da visualizzare in qualsiasi combinazione.



5.2.3 Sottomenu di tracciamento del cielo

La figura seguente è un esempio della pagina Skyplot.





5.2.4 Sottomenu Attivazione Satellite

Utilizzare questo menu per abilitare o disabilitare i satelliti.

,	.a,m,.mvuw,•			
	GPS GLONASS	BDS GALILEO	SBAS	
	Imm:r	n:l@ml:	:II tm:Cl:	ID
	SatellItekj	Enable	Satellite Id	Enable
		,,		
		1111		
		it,		.fJ
			10	
	11	•	12	
	13	ltl	14	ĽĹ,
	15	!!!	16	
	17		18	
	19		20	
	21		22	
	23		24	
	25		26	
	27	i,'	28	
	29		30	
	31	111	32	ltl



5.3 Menu di configurazione del ricevitore

Utilizzare questo menu per configurare impostazioni quali il tipo e l'altezza dell'antenna, la maschera di elevazione e Impostazione PDOP, coordinate della stazione di riferimento, ripristino del ricevitore e lingua dell'interfaccia web:

	Receiver Configuration				
۲	Description				
۲	Antenna Configuration				
۲	Reference Station Settings				
۲	Receiver Reset				
۲	Language				
٠	User Management				
۲	USB Function Switch				
۲	HCPPP Settings				
•	1PPS Settings				

5.3.1 Descrizione

Questo sottomenu mostra le informazioni sul ricevitore e le informazioni sulla stazione di riferimento, tra cui

informazioni relative all'antenna, angolo della maschera di elevazione, modalità di lavoro e posizione della stazione di riferimento, ecc.

1000		Cartor - Alexandre	
r Info		Reference Station Info	
Antenna Type:	F7	Reference Station Mode:	Auto Rover
Antenna SN:	3269707	Reference Latitude:	0*0'0.00000000"(South)
Measure Way:	Antenna Phase Center	Reference Longitude:	0°0'0.00000000"(West)
Antenna Height:	2.0000(Meter)	Reference Height:	0.0000
Elevation Mask:	10		
PDOP Mask:	99		

5.3.2 Sottomenu Configurazione Antenna

Utilizzare questa schermata per configurare tutti gli elementi relativi all'antenna GNSS. È necessario immettere il valori corretti per tutti i campi correlati all'antenna, perché le scelte effettuate influiscono sulla precisione per i dati registrati e i dati di correzione trasmessi in modo significativo:



Configurazione	tramite	un	browser	Web
o o i ingai a lo i i o		••••	2.0.000	

Antenna Configuration ×			
Antenna Configuration			
Manager Marin	Astrono Dhave Osstar		
Measure way.	Antenna Phase Center	~	
Antenna manufacturer:	EFIX	~	
Antenna Type:	F7+	~	
Antenna SN:	3269707]
Antenna Height:	2.0000		(Meter)
Elevation Mask:	10]
PDOP Mask:	6]
			-

5.3.3 Sottomenu Impostazioni stazione di riferimento

Utilizzare questa schermata per configurare impostazioni come le coordinate della stazione e la stazione di trasmissione identificatori. È necessario immettere informazioni accurate in questi campi, poiché questi dati influiscono sulla accuratezza dei file di dati registrati e dei dati di correzione della trasmissione in modo significativo:

Per la modalità stazione di riferimento:

Sono disponibili tre modalità:

a) Auto Rover: il ricevitore fungerà da rover dopo che questa modalità è abilitata, e quindi

ricevere i dati di correzione tramite la modalità di lavoro impostata l'ultima volta.



Configurazione tramite un browser Web

Reference Station Settings x	
Reference Station Mode:	<u>ut.o.R.o.</u> <u>v.</u>
Sample for Average Positioning Constraint: Sampling Amount:	Contraction coor CoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCoorCo
	i 11\$1 (1) Stop

5.3.4 Sottomenu di ripristino del ricevitore

Utilizzare questa schermata per ripristinare completamente o parzialmente il ricevitore:

Receiver Reset "	
Reboot Receiver	<u>iM/1:::I</u>
Retum to Factory Defaults	iij§iiu:F
Clear Satellite Data	iffifuilr::I
Tum Off Receiver	iM‼r::I

5.3.5 Sottomenu Lingue

Utilizzare questa schermata per selezionare la lingua dell'interfaccia web:

anguage x	
	English ,, İMM::
	ц ' ' ' — cj,)t
	Nederland
	Engl1sh i
	Pycci:i,,
	Tùrkçe
	noi

5.3.6 Sottomenu Gestione utenti

ser Management			
Acld @ Save	Delete	Modify AntI-tllefl password	
ID		User Name	Password
	lac	min	1
2	lac	min1	
3	a	lmin2	1

5.3.7 Interruttore funzione USB

Utilizzare questa schermata per impostare F7+ come base APIS.

Status	USe.Fundion Switdi	
Satellites	USBfundionSwitch .1 J. USBpef5CW1@UII/MrielWOfk1	Mutbmedtastorage
Receiver Configuration		
Description		
Antenna Configuration		
Reference Station Settings		
Receiver Reset		
Language		
 User Management 		
USB Function Switch		
 HCPPP Settings 		

1. Collegare F7+ al PC tramite cavo USB, verrà visualizzato in Gestione dispositivi come dispositivo sconosciuto: RNDI



Configurazione tramite un browser Web



- 2. Installare il driver per F7+ RNDIS
 - a) Fare clic con il pulsante destro del mouse su RNDIS, selezionare Aggiorna driver e scegliere Cerca nel mio computer

software del conducente.

I Update Driver, - RNDIS

How do you want to search for drivers?

Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet Ior the latest driver software Ior your device, unless you've disabled this leature in your device installation settings.

Browse my computer for driver software Locate and mstall driver software manually.

Canee!

b) Scegli da un elenco di driver disponibili sul mio computer e fai clic su Avanti

I Upd=t= Drivffl RNOtS	
Browse for drivers on your computer	
SNrch rordriven to lht1k:aallon:	
;;,iIndude subfolden	
	_
lei me pick from a list ol ava, lable drivers on my computer Thti. Itst,n.show available drivtrs comp.itiblev.,thihe de,nce, 11nd ali dr1ven; in me samct ategory n ttw.dca	
	Canal

c) Quindi apparirà un elenco di tipi di hardware. Nell'elenco, seleziona Schede di rete.

+- J Update Drivers - RNDIS

Select your device's type from the list below.

Jt Multifundion adapters	
<u>Multi-port serial adapters</u>	
Network aien1	
.1, Network Protocol	
Network Service	
Non-Plug and Play driver,	
0-OPOS legacy Device	
PCMCIA adapters	
Persistent memory disks	
I Portable Devices	
iji Ports (COM & IP1)	

d) Quindi trova Microsoft nell'elenco dei produttori e seleziona Internet basato su NDIS remoto

Condivisione del dispositivo nell'elenco dei modelli.



+- I Update Drivers - RNDIS

Select the device driver you want to install far this hardware.

Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next If you have a disk that contains the driver you want ta install, click Have Disk.

Manufacturer		Model	
Microchin Technology Inc.		ITI:'iOpenCable Receiver Preproduction Test Device	Э
Microsoft		RAS Async Adapter	
Microsoft Corporation		Remote NDIS based Internet Sharing Device	
Motorola, Inc.	~	Remote NDIS Compatible Device	
<		Surface Ethernet Adapter	<u></u>
This driver is digitally sign	ied.		.!:!ave Disk_
Teli me wby driver \$ianing	is impor	tant	
			-

3. Configurare l'IP per F7+.

a) Dopo aver installato il driver, verrà visualizzata un'altra connessione Ethernet nella rete connessioni.

Ethernet

Unidentified network No Internet

Network Connected

b) Andare su Proprietà e fare doppio clic su IPV4 per modificare l'indirizzo IP.

Configurazione tramite un browser Web

Х

Ethernet Properties	
NetwoikinO Pùhertlcation Shiling	
Connectu,ng	
Reaiek USBFEFanwyControDer	
Ths cg_meclion use,, the following iems:	
oos rl!ffl'elì.t 1Jfifi;	···
L Irtemel ff)ii: :\$ 4 (TCP/IPv4J & Maosdftfi i!!! -ffl t1}i)<	
.&. Microsdt LLDP11}Ì\ <il!ij:il,iff;< td=""><td></td></il!ij:il,iff;<>	
lrtemel fb.ì ::;;\$6:(rCP/1Pv6)	
a fil:!3liiiiflif .lli!llUt 1/01'r tii i tv:	
≤ ≥	,
IQstal P[0pertles	
Description Hl tJfb. lnlemeftb.i.:Xf•b.ìx: !lhJfni!!l 1,3 lt.1,i:x• .11J·Hr:;i-1aJtnm:!fil rn 1. m	

OK Ca	ncel

c) Modificare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway predefinito come segue:

Internet 111- ,\$:4 (fCP/IPv4) Prope	erties	Х
Generai		
Ycu CN1 get IP settr,gs ass,g,ed auto Ihs o,pabiity. Oth<,rw,se, you need ID fcr the appropnate IP settings.	mabcaly ,f yrur Sl.IP<)r1s O osk your network aannstrab>r	
Q Obtan an IP ada-m aulomaHca	aly	
$@Use \ \mbox{the folo1M119} \ \mbox{IP} \ \mbox{add-=:}$		
[Pada-ess:	<u>1 1n . 168 • 253 .</u> <u>3</u>	
tmask:	<u>[iss.255.m.</u> 0 J	
t;lefal.11 galeway:	<u>192 168 • m</u> . 1	
0!1.tam ONS server adacss autor	mabcaly	
@Usc_the folowing ONS server add	cresses:	
!Te edDNS Sè"ver:		
ternate DNS server:		
$0 \ \ \text{Validate } s_{,,ttr,gs} \ upon \ \ ^{\prime\prime\prime\circ} t$	Adyanced	
	OK canee!	

4. Accedi alla pagina web F7+ in Chrome immettendo: 192.168.253.1, mantieni lo stesso indirizzo

gateway predefinito.

EFI

Configurazione tramite un browser Web



- 5. Configurare F7+ per connettersi al Wi-Fi e funzionare come base APIS.
 - a) Vai su Impostazioni modulo -> WiFi, cambia la modalità WiFi in Terminale WiFi.



b) Fare clic su Avvia per cercare la rete Wi-Fi e connettersi.

PowerSC81us: OH	lilD	
Auto Start 'e Yes No		
WlfiMode: WEITentInal	-1/	
GNSS-0012306		
GNSS-3266887		
ZZ0-4G-UFI-E4A8		
GNSS-3266886		
15185114		
password		Connect
liooel		
GNSS-3000213		
GNSS-3219107		
GNSS-3264994		
GNSS-3268002		

c) Vai a Configurazione ricevitore -> Impostazioni stazione di riferimento. Imposta F7+ come base automatica,

e ottenere la stazione base.

EFI



d) Andare alle impostazioni I/O, in RTK Client, e configurarlo.

•	,1t,	1/0s.ttlnga*	
de.	Satellites	Onçriplion	Output
*	Receiver Configuration	RICCHM1	a
	Data Recording		
Q	1/0Slttlnpr,	:!, TCPUDP_Clilincl.fil?RIPS,192.IM3_1111_NO	c:::::IC
		TCPUOP_CIMIGWTRIP S, 192_IM.3111-Nilr.	
		6 TCP/I/OP3::ii, l'tHFNIB:fl !!=192_IM.3.111.1110.a	.,,,,,, c:,c:::::1e
		6 Tc;PIUOP Cleinl!MTRIPS+lfiQIY:S.tll-NOi	
		7 TCP/UDP_CIL,nIIMTRIPS, 192.IM3.111	Unconl9c:11a IP!ffli, j 💻 📕 🕽

e) Connetti Connetti e configuralo come base APIS, usa l'indirizzo APIS locale. Quindi fai clic

Conferma per impostar	e.			
	i;;IRTK Client			El
	Connection Protocol:	APIS_BASE	v	
	Server IP:	1211.144.120.97		
	Port:	<u>19901</u>		
	Differential Data:	RTCM3.2 v		
	⊗ Co	nfirm 🚫 Bac	k	

f) Dopo aver inviato correttamente i dati di correzione al server APIS, l'opzione RTK Client

diventa sfondo verde.

• -	1/0 -		
	2*39*	Output	Connection St. Modify
;l' r lloll			Logged in Connect Disconnecting D
I]Dabi	2 TCP/UDP_Client1NTRIP 8 211 144 120.97 98	Differential Data RTCM3.2	Unconnected Connect Disconnection D
o uoetilife Miini,	3 TCP/UDP Client2/NTRIP S 182 168.3.18-980	-	Unconnected Connect Disconnecting E
		-	Unconnected Connect Disconnecting
	S '!'C/>IIJDP_C:INTRIPS.Ut2i81.)tL	-	Unconnected Connect Descenarching D
	6 TCP/UDP CleartS/NTRIP S 112 168-3 18-990	-	Unconnected Connect Disconnecting



g) Quindi imposta il rover come rover APIS e otterrà la soluzione corretta. H: 0.028 V: 0.042 80% PDA Net 31/31 Fix RMS: 0.034 Connect Work Mode Static Setting

5.3.8 Impostazioni HCPPP

Riservato all'HCPPP.

5.4 Menu Registrazione Dati

Utilizzare il menu Data Logging per impostare il ricevitore per registrare dati GNSS statici e per visualizzare le impostazioni di registrazione. È possibile configurare impostazioni quali velocità osservabile, velocità di registrazione, limite di registrazione continua e se eliminare automaticamente i vecchi file quando la memoria è bassa. Questo menu consente inoltre fornisce i controlli per la funzionalità push FTP:



5.4.1 Sottomenu Impostazioni registro

Qui viene mostrato lo stato della registrazione dei dati, incluso l'utilizzo dell'archiviazione interna ed esterna e i dati stato di registrazione di ogni sessione. Inoltre, gli utenti possono configurare le impostazioni di registrazione dei dati per ogni sessione, inclusi nome della registrazione, posizione di archiviazione, limite di archiviazione, formati di archiviazione, ora di inizio, ecc.



LooSettloos>1J						
Store Info						
	Position		Toul S10r.1	g•	Storage Availa	ble
1	ntemalStorage		6750MB		6576MB	
Ex	ttemal Storage		OMB		OMB	
Attention: Total as Recodinio	Signed storage size File Nam- record1	should be less than 6 Activ:11ed Yes	GB. It will stop Log St:1tus Recording	recording when the storag Setting P.Jr.Imater <u>111111 Ma</u>	ga is full. Switch	CiearAi)

Per modificare le impostazioni di ogni sessione, fare clic sul pulsante Modifica a destra della sessione richiesta,

e quindi viene visualizzata la schermata di modifica della registrazione :

	13
Antenna Heighl: @:.0000 MeasureWay A <u>-nte n n a P h-as e C e-</u> Storage Forma <u>:C</u> N <u>RINEX Version: OFE</u> <u>Advanced</u>	
* ; ; ;	
	Antenna Heighl: O.0000 MeasureWay A: <u>n te n n a P h-as e C e</u> Storage Forma <u>C</u>N INEX Version: OE Advanced

Start Date. Qres @NO	
Apply nme: QYes @No	Assigned storage: SOOO
Integrai Point Store: QYes @No	Observer:
Circulating Memory: @Yes QNo	Observe Agency IEFIX
Ihe data overwritlen first file alter storage space is fuD	
Repeat Yes O No Observations:	@Close O1:ftp server 1
Tum on lo record a single observallon.Tum off lo record repeated observations.	O2:ftp server 2 3:ftp server 3
i#fhi	⊗ Back



In questa schermata è possibile configurare tutti i parametri di registrazione dei dati e determinare se

- i file di registrazione saranno interessati dall'FTP Push. I parametri sono principalmente i seguenti:
 - ÿ Registrazione automatica: attivata o disattivata.
 - ÿ Intervallo di campionamento: selezionare la frequenza osservabile dall'elenco a discesa.
 - ÿ Maschera di elevazione: immettere la maschera di elevazione.
 - ÿ Durata: imposta la durata della registrazione dei dati.
 - ÿ Nome sito: immettere il nome del sito.
 - ÿ Altezza antenna: valore dell'altezza misurata.
 - ÿ Metodo di misurazione: centro di fase dell'antenna, altezza verticale, altezza inclinata
 - ÿ Formato di archiviazione: seleziona il formato dell'archivio dati.
 - ÿ Versione RINEX: OFF, 3.02, 2.11
 - ÿ Data di inizio: selezionare l'opzione Sì o No per determinare se registrare automaticamente la data di inizio.
 - ÿ Applica ora: selezionare l'opzione Sì o No per determinare se registrare automaticamente l'ora di applicazione.
 - ÿ Memorizzazione punti integrali: selezionare l'opzione Sì o No per determinare se consentire al ricevitore

per salvare dati ogni ora.

- ÿ Memoria circolante: selezionare l'opzione Sì o No per determinare se eliminare automaticamente la vecchia memoria. file se lo spazio di archiviazione è pieno.
- ÿ Ripeti osservazioni: seleziona l'opzione Sì o No per determinare se attivare o meno

registrare una singola osservazione.

- ÿ Posizione di archiviazione: archiviazione interna, archiviazione esterna.
- ÿ Archiviazione assegnata: la dimensione della memoria assegnata al thread corrente (ad esempio, Record 1)
 è 10000 MB
- ÿ Osservatore: immettere il nome dell'osservatore.
- ÿ Agenzia osservatrice: inserire il nome dell'agenzia osservatrice.
- ÿ FTP Push: decidi se inviare i file archiviati al server FTP di tua scelta.
- Rubinetto Save per salvare le impostazioni e tornare alla schermata *Impostazioni registro*. Inoltre, gli utenti possono clic Secto per abbandonare le impostazioni modificate e tornare alla schermata *Impostazioni registro*.

Nota : per modificare i parametri di registrazione dei dati, assicurarsi che la sessione di registrazione dei dati sia disattivata.

Per attivare o disattivare QUALSIASI sessione di registrazione dati, toccare il pulsante ON o OFF a destra della sessione desiderata.

Per eliminare i file registrati di QUALSIASI sessione di registrazione dati, toccare il pulsante Cancella a destra di la sessione richiesta.

Per eliminare i file registrati di TUTTE le sessioni di registrazione dati, toccare il pulsante Cancella TUTTI gli account .



5.4.2 Sottomenu Impostazioni push FTP

Utilizzare questa schermata per configurare il ricevitore in modo che invii i file memorizzati al server FTP desiderato. Vengono trasmessi solo i file configurati per utilizzare FTP push.

ecord Info				
Server ID	Server IP	Remote Directory	Server Description	Modify
1	192.168.3.72	/repo/first	ftp server 1	Modify
2	192 168 3 72	/reno/second	fto server 2	Modify

Tocca il pulsante **Modifica** a destra del server FTP richiesto e della schermata *Impostazioni FTP Push* appare:

EFTP Push Settings
Server IP: 192.168.3.72
Port: 21
Remote Directory: /repo/first
Local directory: /mnt/repo_3225804
Server Description: ftp server 1
User Name: ftpuser1
Password: •••••
Save Save

5.4.3 Sottomenu registro push FTP

Mostra le informazioni correlate al file registrato che deve essere spinto. E gli utenti possono toccare Fare clic sul pulsante Cancella registro invio FTP nell'angolo in alto a destra per cancellare il registro delle operazioni FTP Push.



Configurazione tramite un browser Web

Record Info				
				Clear FTP Push
Conver ID	Bush Eile	Eilo Sizo	Puch Time	Bush Successful Or Not

5.4.4 Sottomenu Download dati

In questo sottomenu, gli utenti possono scaricare i file di dati registrati nella memoria interna

tramite il sito FTP interno.

1. Fare clic su questo sottomenu, quindi la finestra di dialogo di accesso richiederà di immettere un nome utente

nome e password:

ftp://192.168.1.1				
Your connection	to this site	is not priva	te	
Username				
Password				

L'account di accesso predefinito per il sito FTP interno è:

ÿ Nome utente: ftp

ÿ Password: ftp

2. Fare clic sulla directory denominata "repo" per visualizzare e scaricare i file attualmente archiviati

sul ricevitore:



3. Per trovare il file che deve essere scaricato, fare clic sul nome della sessione di registrazione dei dati \ddot{y}



data del file da registrare ÿ formato del file ÿ nome del file di destinazione.

Index of /	repo_3225804/
1 [parent directory]	
Name Size	Date Modified
push_log/	7/16/19, 1:17:00 PM
record_1/	8/15/19, 10:22:00 AM
record_2/	7/16/19, 1:17:00 PM
record_3/	7/16/19, 1:17:00 PM
record_4/	7/16/19, 1:17:00 PM
record_5/	7/16/19, 1:17:00 PM
record_6/	7/16/19, 1:17:00 PM
record_7/	7/16/19, 1:17:00 PM
record_8/	7/16/19, 1:17:00 PM

4. Per scaricare un file, fare clic con il tasto sinistro del mouse sul nome del file di destinazione ÿ scaricare il file in base alle richieste.

5.5 Menu Impostazioni IO



Utilizzare il menu Impostazioni IO per impostare tutte le uscite e gli ingressi del ricevitore. Il ricevitore può emettere CMR, RTCM, dati grezzi, dati effemeridi, GPGGA, GPGSV, su TCP/IP, UDP, porta seriale o Porte Bluetooth.

5.5.1 Sottomenu Impostazioni IO

La figura seguente mostra un esempio della schermata che appare quando si seleziona questo sottomenu. (l'impostazione della porta seriale è un menu riservato)



Configurazione tramite un browser Web

	Туре	Description	Output	Connection Status	Modify
1	RTK Client	211.144.118.5:2102		Unconnected	Connect Disconnecting Detail
2	TCP/UDP_Client1/NTRIP Server1	192.168.3.18:9900		Unconnected	Connect Disconnecting Detail
3	TCP/UDP_Client2/NTRIP Server2	192.168.3.18:9901		Unconnected	Connect Disconnecting Detail
4	TCP/UDP_Client3/NTRIP Server3	192.168.3.18:9902		Unconnected	Connect Disconnecting Detail
5	TCP/UDP_Client4/NTRIP Server4	192.168.3.18:9903		Unconnected	Connect Disconnecting Detail
6	TCP/UDP_Client5/NTRIP Server5	192. <mark>1</mark> 68.3.18:9904		Unconnected	Connect Disconnecting Detail
7	TCP/UDP_Client6/NTRIP Server6	192.168.3.18:9905	0.000	Unconnected	Connect Disconnecting Detail
8	TCP Server/NTRIP Caster1	9901		Closed	Connect Disconnecting Detail
9	TCP Server/NTRIP Caster2	9902		Closed	Connect Disconnecting Detail
10	TCP Server/NTRIP Caster3	9903		Closed	Connect Disconnecting Detail
11	TCP Server/NTRIP Caster4	9904	(***)	Closed	Connect Disconnecting Detail
12	Serial Port	115200			Settings
13	Bluetooth	GNSS-3225804	GPGGA:5s,		Settings
14	Radio	456.0500MHz			Settings

In questo sottomenu, gli utenti possono configurare 6 tipi di impostazioni di input e output.

1. Cliente RTK

Dopo aver configurato le impostazioni del client RTK, gli utenti possono accedere a CORS o APIS. Tocca Connetti

pulsante a destra ÿ apparirà la schermata Impostazioni IO ÿ scegli una delle connessioni

protocolli tra NTRIP, APIS_BASE, APIS_ROVER e TCP ÿ configurare i relativi

parametri ÿ clicca

Confirm per accedere a CORS o APIS.

ÿ Protocollo di connessione: NTRIP

Connection Protocol:	NTRIP 🗸
Server IP:	211.144.118.5
Port:	2102
Mount Point:	test 🗸 🗸 Get
User Name:	test
Password:	test

ÿ Protocollo di connessione: APIS_BASE

Configurazione tramite un browser Web



ÿ Protocollo di connessione: APIS_ROVER

QRTK Client	f3
Connection Protocol: <u>APIS ROVER</u>	
ServerIP: <u>1210.14.66.58</u>	
Port: <u>19.90</u> .2	,
Base ID: 1019923 v	
Confirm SBack	

ÿ Protocollo di connessione: TCP

QRTK Client		f3
connection Protocol: TCP	v	
Server IP: <u>1201.255.122.215</u>		
Port: <u>19_90_2</u>	_	
Confirm S Back		

2. Server TCP/UDP_Client/NTRIP

Tocca il pulsante Connetti a destra del client TCP/UDP richiesto ÿ verrà visualizzata la schermata Impostazioni IO



appare ÿ seleziona il protocollo di connessione tra TCP, UDP, NTRIP1.0 e NTRIP2.0 ÿ inserisci il

IP e porta del server di destinazione ÿ configura i messaggi che vuoi inviare al target

ÿ Protocollo di connessione: TCP

Auto connect:				Connection Protocol:	TCP	~
Server IP:	192.168.3.18					
Port:	9900					
ifferential Data:	OFF		~			
Raw Data:	OFF 💊	•		HCPPP Data:	OFF	~
HRC Data:	OFF		~			
GPGGA:	OFF		~	GPGSV:	OFF	~
GPRMC:	OFF		~	GPZDA:	OFF	~
GPGST:	OFF		~	GPVTG:	OFF	~
GPGSA:	OFF		~			
Retransmit:	RTK	OFF	~			
			⊘ Confirm	Back		

ÿ Protocollo di connessione: UDP



QTCP/UDP Clitnl					
Auto connecL			Connecuon Protocol:	UDP	
Server IP:	192.168.3.18	J			
Pon.	19900				
rnrrerentla1Data	OFF				
RawData:	OFF		HCPPP Data:	OFF	
HRC Data:	OFF				
GPGGA:	OFF		GPGSV-	OFF	
GPRMC:	OFF		GPZDA.	OFF	
GPGST:	OFF		GPVTG-	OFF	
GPGSA:	OFF				
Retransm1t	RTK	OFF			
		<u>(@</u> +	ÎŢĨĦŔ::ĬŔĬĬĹ		

ÿ Protocollo di connessione: NTRIP1.0

QTCPIUDP Clien1			E
Auto connect:	f	ConAeetion Protocol	NTRIP1.0
Server IP-	<u>fu168.3.1</u> 8	-	
Passmra:		Port	19900
Mount Polni		DifferenUal Data-	OFF
RawOata	OFF	HCPPP Data	OFF
HRCOata:	OFF		
GPGGA:	OFF	GPGSV:	OFF
GPRMC:	OFF	GPZDA:	OFF
GPGST.	OFF	GPVTG:	OFF
GPGSA:	OFF		
Retransmit	RTK V OFF		
	<u>IM+</u>	<u>Mffitml</u>	

ÿ Protocollo di connessione: NTRIP2.0



Configurazione tramite un browser Web

QTCP/UDP Cileni					D	
Auto connect			Connection Protocol-	NTRIP2.0		
Server IP:	192.168.3.18	=i	User Name:	<u>liink a</u>		
Password-	1		Port	19900		
Mount Point		-=i	Ditrerential Data.	OFF		
Raw Data.	OFF		HCPPP Data	OFF		
HRC Data	OFF					
GPGGA:	OFF		GPGSV:	OFF		
GPRMC:	OFF		GPZDA:	OFF		
GPGS"t	OFF		GPVTG	OFF		
GPGSA:	QFF					
Retransmlt.	RTK,	OFF				
		<u>(</u>	ATTOTELI <u>m</u>			
						L



3. Server TCP/NTRIP Caster

Tocca il pulsante Connetti a destra del server TCP/NTRIP Caster richiesto ÿ Impostazioni IO

apparirà la schermata \ddot{y} seleziona uno dei protocolli di connessione tra NTRIP e TCP \ddot{y}

configurare gli altri parametri correlati ÿ fare clic per salvare le impostazioni e aprire il server.

ÿ Protocollo di connessione: TCP

Auto connect:			Connection Protocol:	TCP	~
Port:	9901				
Differential Data:	OFF	~	Raw Data:	OFF 🗸	
HCPPP Data:	OFF	~	HRC Data:	OFF	~
GPGGA:	OFF	~	GPGSV:	OFF	~
GPRMC:	OFF	~	GPZDA:	OFF	~
GPGST:	OFF	~	GPVTG:	OFF	~
GPGSA:	OFF	~			
Retransmit:	RTK 🗸	OFF 🖌			
		⊘ Conf	irm 🛞 Back		

ÿ Protocollo di connessione: NTRIP



Configurazione tramite un browser Web

QTCP Server/NTRIP	Caster					13
Auto connect			Con	nect10n Protocol	NTRIP	
User Name:	<u>e</u>			Password $\dot{1}$		1
Port.	[ff]1	<u>=i</u>		Mount Point $\dot{1}$		1
Differential Data:	OfF			RawData.	OFF	
HCPPP Data-	OFF			HRC Data	OFF	
GPGGA	OfF			GPGSV-	OFF	
GPm,c.	OFF			GPZDA-	OFF	
GPGST:	OFF			GPVTG-	OFF	
GPGSA-	OFF					
Retransmit•	RTK	v OFF				
			⊘ Confirm 😡 B	ack		

4. Il Bluetooth

Tocca il pulsante **Impostazioni** a destra di Bluetooth ÿ apparirà la schermata *Impostazioni Bluetooth* ÿ configura i messaggi che vuoi trasmettere tramite Bluetooth ÿ clicca su salva le impostazioni e inizia a trasmettere.

OBluetooth Settin	igs		
Differential Data	OFF	Raw Data:	OfF
HCPPP Da1a	OFF	HRC Data	OFF
GPGGA:	5s	GPGSV-	OFF
GPRMC:	OFF	GPZDA:	OFF
GPGST.	OFF	GPVTG.	OFF
GPGSA:	OFF		
		<u>@\$NIIII</u>	



5.6 Menu di impostazione del modulo

Utilizzare questo menu per controllare le informazioni del modulo, configurare il WiFi, il Bluetooth e le impostazioni relative alla radio.



5.6.1 Descrizione Sottomenu

Utilizzare questo sottomenu per controllare le informazioni del modulo WiFi, del modulo Bluetooth e della radio modulo.

VI-FI Information		Radio Information	
Power Status:	ON	Radio Type:	Integ
Wifi Mode:	Access Point	Radio Power:	1W
MAC:	b4:bc:7c:2e:89:46	OTA Baud Rate:	9600
Access Point Details		Radio Frequency:	463.8125MHz
SSID:	GNSS-3269707	Radio Protocol:	Transparent
		Radio Frequency Channel:	Full Range
		Frequency Range:	410MHz470MHz

5.6.2 Sottomenu WiFi

Utilizzare questo sottomenu per attivare/disattivare la funzione WiFi e modificare la password.



Configurazione tramite un browser Web

WiFi ×	
WiFi	
Power Status:	ON COFF
Auto Start: Internet:	Yes No Yes No
Wifi Mode:	Access Point
SSID:	GNSS-3225804
Encryption Type:	WAP
Password:	
D s	tart

5.6.3 Sottomenu Impostazioni Bluetooth

Bluetooth Settings ×					
Bluetooth Settings					
Local Name:	CNCC 2005804				
Local Name.	GN55-3220804				
MAC Address:	50:72:24:60:C7:6F				
PIN:	1234				
	Jave				

Utilizzare questo sottomenu per attivare/disattivare la funzione Bluetooth e modificare il numero PIN.

5.6.4 Sottomenu Impostazioni radio

Utilizzare questo sottomenu per attivare/disattivare la funzione radio e configurare i parametri radio.



Configurazione tramite un browser Web

Radio Settings x
Radio Status: OFF
Auto Start: O Yes @No
Radio Pro ocol: <u>Esparen</u> t
Channel Bandwidlh
OTA BaudRate: <u>:=r-=60=0</u> <u>=====v</u> ,
Radio Power:
Radio Frequency: 463 8125 (410MHZ
Save

5.7 Menu Firmware

Utilizzare questo menu per controllare le informazioni del firmware corrente, scaricare il registro di sistema, aggiornare il firmware del ricevitore, scaricare o aggiornare il file di configurazione e registrare il ricevitore, e Di più:



GNSS Regostration



5.7.1 Sottomenu Informazioni Firmware

Utilizzare questo sottomenu per controllare le informazioni del firmware corrente. La figura seguente mostra un esempio di informazioni sul firmware.

1 II III Wal C 1110. ^	
Firmware Version:	2.1.2
Firmware Release Time:	20201127_15084_5439

5.7.2 Sottomenu Versione Hardware

Utilizzare questo sottomenu per controllare le informazioni hardware, tra cui la versione della scheda madre e il core versione della scheda:

Hardware Version ×			
	Main Board:	1.1	
	Core Board:	1.1	
	PN:	A10654430005050004	
Board Firr	nware Version Number:	R3.00Build20868	

5.7.3 Sottomenu del file di configurazione

Utilizzare questo sottomenu per aggiornare il file di configurazione.

Config File ×	
Download Configuration File :	と Download
Update Configuration File:	Browse
	Confirm



5.7.4 Sottomenu Scarica registro di sistema

Utilizzare questo sottomenu per scaricare il registro di sistema del ricevitore.

System Log ×		
System Log Type:	Firmware Log	~
ٹ	Download	

5.7.5 Sottomenu registro utente

tonco d'alber

Utilizzare questo sottomenu per scaricare il registro utente. Toccare **Scarica** per scaricare il registro utente corrente; Spuntare elementi che vuoi vedere nel registro utente e tocca il pulsante di conferma per confermare l'utente selezionato

User	Log settings			
1	System Starting Time	1	Wi-Fi Status	
1	External Power Removed	-	Bluetooth status	
1	Satellites Tracking Status Changed	-	CORS and APIS states	
1	TCP Client Connection	-	3g Connection status	
1	TCP Client Disconnect			
1	Observation Recording Start and End			
1	FTP file pushed			
1	Email alert time			

5.7.6 Sottomenu Aggiornamento Firmware

Utilizzare questo sottomenu per caricare il nuovo firmware sul ricevitore attraverso la rete. Toccare Browse

pulsante per individuare il file di aggiornamento ÿ toccare il pulsante **Conferma** per confermare il file di aggiornamento selezionato e inizia l'aggiornamento.



Firmware Update ×		
	Upgrade File:	Browse
		Confirm

Appunti

• Potr	ebbero essere necessari circa 3 o 4 minuti per completare l'aggiornamento del firmware. Non toccare
	il pulsante di accensione o scollegare l'alimentazione fino al completamento del processo di aggiornamento, oppure danni
	verrà causato al destinatario.
• Il ric	evitore si riavvierà dopo aver completato l'aggiornamento del firmware, quindi gli utenti devono
	ricollegare il ricevitore al computer tramite Wi-Fi, quindi effettuare l'accesso al ricevitore tramite un browser Web per

5.7.7 Sottomenu di aggiornamento della scheda GNSS

continuare la configurazione.

Utilizzare questo sottomenu per aggiornare la scheda GNSS. Utilizzare questo sottomenu per caricare una nuova scheda sul ricevitore attraverso la rete. Tocca il pulsante **Browse** per individuare il file di aggiornamento ÿ tocca il pulsante **Confirm** per confermare il file di aggiornamento selezionato e avviare l'aggiornamento.

GNSS Board Upgrade ×	
Upgrade File:	Browse
	Confirm

5.7.8 Sottomenu Registrazione GNSS

Utilizzare questo sottomenu per registrare il ricevitore. Incollare o immettere il codice di registrazione nel

Campo Codice di registrazione ÿ tocca il pulsante Registrazione per completare la registrazione.

EFI

Configurazione tramite un browser Web

GNSS Registration x

Serial Number	13269707		
	· · ==================================	0	
De vietnetie v Unvit	1 -	0	
Registration Umit:			
	::=====================================	0	
Registration Code	CHvbNNdWUMR		



EFIX

EFIX Geomatica

1° piano, n. 258 Pingyang Rd., Minhang Distretto, Shanghai, 201102, CINA

Tel: +86 15021007664

E-mail: sales@efix-geo.com |support@efix-geo.com

Skype: support@efix-geo.com

Sito web: www.efix-geo.com